地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら ⇒⇒
www.goodtoku.com

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ
www. goodgoods. co. jp
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
TEL:072-447-8536
FAX:072-447-8537
E-mail:info@goodgoods.co.jp

AC式直管LEDライト(連結可)

コネクトグローウロッド
(品番KG-120B)

取扱説明書

商品の詳細・最新情報については、
当該QRコードをスキャンし、
弊社HPよりご確認下さい。

自社ブランド商品の確立により製品への責任を重く受け止め、
自社工場及び販売店では様々な情報を共有し連携を強化。
アフターサービスや健全な品質管理システムの運用で消費者
の皆様に安心してご利用頂けるよう努めています。

地球に優しく、明るい未来

ページ❶

【ご使用前に必ずお読みください】


■取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
■ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
■この取扱説明書は大切に保管してください。

仕様データ

品名	コネクトグローウロッド
品番	KG-120B
JANコード	4571461864303
入力電圧	AC100V
消費電力	18W
周波数	50/60Hz兼用
全光束	約1800lm
発光色	6000K±5%(昼光色)
照射角度	120°
最大連結数	10台連結
スイッチ	ON/OFF切替シーソースイッチ
防水等級	防塵・防水等級：IP65
電源ケーブル規格	全長2m プラグ付き（0.75mm²*2芯）
サイズ	Φ33×1240mm
重さ	約0.92kg
材質	発光部：PC /フック：ステンレス
作業温度	-25℃～45℃
セット内容	ライト本体、マグネットパーツ、取扱説明書、保証書


ページ❷

■ 各部位の名称




①増設用ソケット
②可動式フック×2個
③吊り下げ用ホール
④ランプ部
⑤スイッチ
⑥プラグ
⑦マグネットパーツ

■ 寸法




ページ❸


■ 可動式フック使用方法



鉄管やフェンスなど様々な場所で使用可能
フックを左右にスライドさせ、掛ける対象の幅に合わせることが可能です

■ マグネットパーツ使用方法






※マグネット強度は、設置面の鉄の含有量や表面の塗料などにより異なります。


ページ❹

■ 吊り下げ用ホール使用方法




本体の両端には、ワイヤーなどを通す穴があります。
横向き設置時は両端に、吊り下げ時は片側の穴に通してご使用ください。
※本体重量を超える重さには耐えられません。

■ 点灯方法




■ 連結方法



連結する際は、増設用ソケットにしっかり差し込むことで、安全に連結することができます。
※最大連結数は合計10台です
※複数のライトを一括で制御したい場合は、あらかじめコンセントに接続する1台目のライトに連結される全てのライトのスイッチを「ON」の状態にしてから、1台目のライトのスイッチを「ON」にしてください。

ページ❺

■ 使用例



使用上の注意

●スイッチは頻繁に使用する箇所です。操作に異常を感じた場合、使用を中止してください
●マグネット使用時、金属面から外す際はマグネット面をずらさないでください。金属面に傷がつく恐れがあります。
●フック・吊り下げ用ホールは本商品を吊り下げるための物です。他の用途では使用しないでください。
●増設用時連結の最大数を超えて使用しないでください
●直射日光の当たる場所、熱を発する機器の付近では使用しないでください
●連続使用すると本体が熱を持つ場合がありますが、発火・爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
●落下耐久はございません。精密機器ですので、丁寧にお取り扱いください。
●完全防水機能はございません。水中での使用はしないでください。

ページ❻

安全上のご注意

⚠警告 この欄は「死亡・重症を負う可能性がある」として考えられる内容です

●光を直接目に当てないでください
【火災、感電、故障の原因】
●長時間使用しない場合、プラグをコンセントから抜いてください
●ライト部分に紙や布などの燃えやすいものをかぶせないでください
●分解・改造はしないでください。
【火災、感電の原因】
●コード部分に重いものを乗せたり挟んだりしないでください
●コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください
●コードをねじったり、束ねたりしないでください
【感電の原因】
●濡れた手でプラグを抜き差ししないでください
【転倒、破損、故障、火災、怪我の原因】
●傾斜している場所や不安定な場所(畳、カーペット等の柔らかい床）に設置しないでください

⚠注意 この欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性がある」として考えられる内容です

●乳幼児の手の届かないところに保管してください
●定期的に点検してください
【火災、故障の原因】
●温度の高い場所や水滴のかかる場所では使用しないでください
【火災、感電、故障の原因】
●湿気、ほこりの多い場所や屋外では使用しないでください
【火災、過熱、故障の原因】
●調光器やタイマー等、他の機器との併用はしないでください
【やけどの原因】
●点灯中や消灯直後のランプ部に触れないでください
【破損の原因】
●本体に強く力を加えないでください