




ファンユニット

クロスファン Ex CS50

「取り付け上のご注意」

ファンやケーブルの取り付け方向により、ケーブルがファン本体の隙間からプロペラに当たり、ケーブルが損傷する恐れがあります。必ず、説明書の通りにファンとケーブルを取り付けてください。

 特に電源を入れたまま、服を着たり脱いだりするとファン本体の隙間に入りやすくなりますので、服を着るときや脱ぐときは、必ず電源をOFFにしてください。




ファン本体の隙間

リチウムイオンバッテリーとケーブルは正しく接続してください。

バッテリー正面





リチウムイオンバッテリーの正面 右側のカバーが付いている端子です。こちらに接続ケーブルの赤いプラグを差し込みます。



 接続ケーブルは簡易防水となっております。USBコネクターの根元のゴム部がバッテリー内に押し込まれるよう、強めに差し込んでください。



正しい取り付け方

- ①ケーブルの出す方向が服の裾の方向になっている。
- ②ケーブルの余りをストッパー等でとめている。
- ③リチウムイオンバッテリーのFAN OUT端子に赤いプラグを差し込む。



間違った取り付け方

- ①ケーブルの出す方向が服の裾に方向になっていない。
- ②ケーブルの余りをストッパー等でとめていない。
- ③リチウムイオンバッテリーのFAN OUT端子に赤いプラグを差し込んでいない。





ファンユニット

クロスファン Ex 【ご使用する上でのご注意】 CS50

【ご使用する環境でのご注意】

草刈機などのモーターやエンジンのノイズや、電波を発する機器の電磁波の影響で、ファンが誤動作する場合があります。バッテリーをなるべくノイズ源から離してご使用ください。

【充電する際のご注意】

充電する時は涼しい場所で充電してください。

高温の室内、直射日光が当たる場所、空調がない工場内、特に炎天下に置かれた車内などでは充電をしないでください。

バッテリーが熱くなり、保護回路が作動して充電が停止する場合があります。

本バッテリーには、バッテリーの破損や劣化を防ぐ温度保護回路が内蔵されています。