




(折りたたみ式収納ボックス) 取扱説明書 各使用手順




1




2



3




4




両方の固定プレートを同時に倒し、
底板にロックします。


5




6



ロック




7




スイッチを内側に回して
サイドプレートを開きます。


8



9



固定プレート



閉じる際は、
両方の固定プレート
を互い違いにして重なるようにしてください。

注意：このように持ち上げないでください。 持ち手穴に手を入れて持ち上げてください。